

Art.-Nr.: 22201 / 22202

LED Batterie-Lichterketten "CT-TK"

Produktbeschreibung:

Perfekt für die kleinen Dekorationen im Haus oder Garten. Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar. Die CT-TK Serie hat 2 Modi: 1. Timer-Funktion (Licht geht an und nach 6 Std. wieder aus) 2. Dauerlicht an

Gemeinsame technische Details:

- Lichtfarbe warmweiß • Zuleitung ca. 30cm mit 0,15mm²
- LEDs in je 10cm Abstand geeignet für Innen und Außen IP44
- System-Schalter 1. Timer, 2. EIN, 3. AUS
- Stromversorgung über Batteriebox, 3x AA/Mignon werden benötigt (nicht dabei)
- DEKO Leuchte, nicht zur Raumbelichtung geeignet
- geeignet Außen IP44 • Leitungen transparent / Batteriebox weiß
- Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung - nicht geeignet zur Raumbelichtung - Nur Deko!

Spezifische technische Artikel-Details:

22201:Länge 5m Kette + 30cm Zuleitung - 50LEDs - leuchtet ca. 72 Stunden pro Batteriesatz

22202:Länge 10m Kette + 30cm Zuleitung - 100LEDs - leuchtet ca. 36 Stunden pro Batteriesatz



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Beschreibung der Bedienung:

Der rückseitige Schalter hat nur 3 Funktionen, Timer (1x drücken), Ein (2x) und Aus (3x). Die eingestellte Timer Funktion bewirkt das die Lichterkette für exakt 6 Stunden leuchtet und danach für 18 Stunden aus ist - dann wieder 6 Stunden leuchtet usw. Diese „Zeitsteuerung“ endet erst bei leeren Batterien oder beim Ausschalten ;-). Diese Timerfunktion ist äußerst praktisch, z.B. im Winter - starten Sie den Timer, sagen wir um 16.00Uhr - die Kette leuchtet nun täglich von 16.00Uhr bis 22.00Uhr und ist 22.00-16.00Uhr aus und spart Batterien ;-)

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

- Hinweise Beleuchtung -

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere!

Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

- Hinweise Batteriebetrieben -

- Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (\pm).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.